

Оконные / дверные крепи



ЦЕЛЬ: Поддержать проёмы и тем самым создать безопасный вход / выход спасателям. Позднее эти распорки могут быть заменены вспомогательными.



ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ:

Следует использовать крепи для установки в повреждённых дверных / оконных проёмах. Перед установкой крепей на требуемые места соберите их в безопасной зоне.

ОПЕРАЦИЯ:

Выбор распорки: В данном случае лучше использовать распорку с контргайкой (смотри стр. 26-27).



Это система из двух распорок с верхним и нижним упором по ширине проёма. Её следует собирать в безопасной зоне и после этого перемещать в нужное место.

Оконные / дверные крепи



Сначала примерно измерьте ширину проёма.

После этого найдите или выберите два бруса этой длины для использования в качестве верхней и нижней частей системы.



После установки брусьев в проём измерьте длину требуемых крепей.



Затем выберите подходящие распорки и удлинители для измеренного проёма и соберите две крепи одинаковой длины.

Нельзя применять распорки с автоматическим фиксатором для этих целей (смотри стр. 26-27).



Оконные / дверные крепи



После сбора обеих крепей прибейте их опоры гвоздями к брускам, держа крепи параллельно.

В некоторых случаях бывает полезно оставить немного места по бокам для установки дополнительных вторичных крепей.



Всегда ориентируйте любые пневматические и гидравлические соединения в направлении наружу от проёма.



Теперь полученную систему крепей можно установить на место.

После этого раздвиньте и заблокируйте распорки системой фиксаторов.



Используется ручная система.

Гидравлическая система.



В обстановке обрушенного здания никогда не следует применять крепь для толкания или подъёма.