

## Средства индивидуальной защиты

Полный комплект персонального защитного оборудования определяется в соответствии со стандартными рабочими процедурами вашего предприятия, организации. Весь аварийно-спасательный персонал должен носить защитную одежду. Вам следует неукоснительно соблюдать все требования, связанные с безопасностью. Эти требования должны приводиться в соответствующих руководствах.

Минимальные рекомендации:

- Шлем является обязательным предметом индивидуальной защиты и его необходимо носить все рабочее время.
- Защита глаз (защитные очки), в сочетании с полной защитой лица (защитный экран) также необходимо использовать при выполнении аварийно-спасательных работ. Один защитный экран не обеспечивает адекватной защиты глаз.
- Защитные перчатки необходимо носить все рабочее время.
- Защитная одежда должна прикрывать все тело и защищать от острых предметов и краев. Желательно также, чтобы указанная одежда обеспечивала также некоторую защиту от пламени и включала отражающие материалы.
- Защитные сапоги или обувь должны обеспечивать надежную опору без скольжения.
- Резка стекла, металла и некоторых композитных материалов приводит к образованию мелких частиц, которые могут повредить органы дыхания. При работе с указанными материалами настоятельно рекомендуется использовать респиратор.



**Следует помнить о том, что медицинский кислород не должен вступать в контакт с консистентной смазкой или обычным смазочным маслом. К работе с воздушными баллонами и регуляторами допускаются только лица, имеющие защитные медицинские перчатки, специалисты в загрязненных и замасленных защитных рукавицах к указанным операциям допускаться не должны.**